





## TIEN ONDERHOUDSTIPS VOOR UW SCHOENEN OF LAARZEN

	<p><b>Tip 1:</b> Behandel de schoenen altijd voor gebruik met een passende impregneer spray.</p> <p>Bij regenachtig weer blijven ze dan langer droog en het voorkomt vlekken. Laat uw adviseer over deze spray in de winkel. Spray of poets schoenen alleen als ze schoon en droog zijn (liefst buiten).</p>
	<p><b>Tip 2:</b> Poets schoenen regelmatig met het passende onderhoud in de juiste kleur.</p> <p>Dit houdt het leer mooi en gevoed. Bovendien voorkomt het slijtage en uitdroging.</p>
	<p><b>Tip 3:</b> Maak sluitingen (veters, klittenband, ritsen) altijd met beleid en helemaal open voordat je de schoen/laars aan- of uittrekt.</p> <p>Zo blijft de vorm van het schoeisel optimaal en zo voorkomt u problemen met bijvoorbeeld: de <u>rist</u>.</p> <p>Een veel voorkomend probleem is namelijk verbuiging of scheuring van de rits ter hoogte van de enkel. Wanneer de ritsen slechts gedeeltelijk worden geopend en er hard aan de laars wordt getrokken om ze uit te trekken verbuigen de tandjes van de rits of gaat de stof naast de rits scheuren. Dit is gelukkig op te lossen door de rits te vervangen, maar dit is een vaak een dure en onnodige oplossing.</p> <p>Op kapotte ritsen, veters en klittenband geldt geen garantie vanuit de winkel noch vanuit de fabriek.</p>
	<p><b>Tip 4:</b> Geen enkele ledere laars of schoen is 100% waterdicht.</p> <p>Als gewone schoenen of laarzen toch een keer heel erg nat worden, vul ze dan met proppen krantenpapier en zet ze op een droge plaats. Niet bij een warmtebron plaatsen, want dan kan het leer uitdrogen en scheuren.</p> <p>Wanneer kinderen willen gaan "plassenstampen" raden wij altijd rubberlaarzen aan.</p>


	<p><b>Tip 5:</b> Gebruik het liefst een schoenlepel of een sterke vinger bij het aantrekken van de schoen.</p> <p>Zo voorkomt u dat het hielstuk, de contrefort, wordt ingetrapt of stukgetrapt bij het aantrekken. Eerst ook wel de veter, rits of klittenband geheel losmaken, dan gaan de schoenen ook veel gemakkelijker aan.</p>
	<p><b>Tip 6:</b> Na een dag dragen hebben schoenen tijd nodig om "uit te wasemen".</p> <p>Trek daarom de volgende dag een ander paar aan. Zo gaan schoenen langer mee en voorkomt u vervelende geurtjes.</p> <p>Afwisseling van schoeisel is ook nog eens beter voor de voeten.</p>
 <p><b>Als uw banden versleten zijn, gooit u uw auto toch ook niet weg!?</b></p>  <p><small>can krommel</small> <b>VAN LIER</b> <small>SINCE 1923</small></p> <p>Voor meer informatie over vakkundige reparatie van uw kwaliteitsschoenen, kijk op <a href="http://WWW.SCHOENMAKERSGILDE.NL">WWW.SCHOENMAKERSGILDE.NL</a></p>	<p><b>Tip 7:</b> Laat uw hakken en zolen tijdig vervangen bij een erkende reparateur.</p> <p>Schoenen en laarzen zijn verbruiksartikelen. Dagelijks dragen uw schoenen u naar de plaats van bestemming.</p> <p>Net als bij autobanden zijn de zolen en hakken dus aan slijtage onderhevig.</p> <p>Voor informatie over een goede schoenenmaker adviseren wij <a href="http://www.schoenmakersgilde.nl">www.schoenmakersgilde.nl</a></p>
	<p><b>Tip 8:</b> Om loopnaden in het leer te voorkomen dient men consequent schoenspanners of laarzenspanners te gebruiken.</p>



**Tip 9:** Let op dat de neuzen van schoeisel makkelijk kunnen beschadigen.

Zodra u vooruit loopt stoten de neuzen het eerst tegen alles wat in de weg kan staan. Echter kunt u ze ook beschadigen wanneer u veel achter uw bureau zit en de neuzen de grond raken.

Vooral bij kleine kinderen hebben schoenneuzen behoorlijk te lijden. Doe een kind sloffen aan als het thuis op de grond gaat spelen. Door wrijving met de grond kunnen zelfs de sterkste rubber neuzen slijten of loslaten.



**Tip 10:** Let op dat nat leder kan afgeven aan gevoelige materialen.

Bovendien loopt men ook eerder blaren op nat schoeisel.